La tua cera per candele in bicchiere

Cera di soia SP55 + burro di cocco: una miscela da personalizzare.



Cera di soia SP55

Pastiglie da pesare in grammi.



Burro di cocco

Morbido e facile da tagliare e dosare.

01 Scegli le proporzioni

Ricetta di partenza: 90% SP55 + 10% burro di cocco. Le percentuali si riferiscono al peso dei due ingredienti, prima di eventuali fragranze e colori.

Miscela base	SP55 (90%)	Cocco (10%)
100 g	90 g	10 g
500 g	450 g	50 g
1.000 g	900 g	100 g

Più controllo sulla morbidezza

Puoi aumentare il cocco fino al 30% del totale, riducendo la SP55: per 1 kg, ad esempio, 700 g SP55 + 300 g cocco. Una miscela più morbida può favorire la fusione verso i bordi nei contenitori grandi; la resa dipende anche dallo stoppino e va provata.

Vantaggio: prepari la quantità necessaria e regoli la consistenza. Il risparmio rispetto a una miscela pronta dipende dai prezzi e dalle confezioni acquistate. Questa è una miscela alternativa da sperimentare, non una riproduzione certificata della C6.

Pesa, sciogli e mescola

Occorrente: bilancia, ciotole, spatola, fusore e termometro a sonda.





02 Pesa separatamente

Appoggia una ciotola sulla bilancia e premi TARA. Per 1 kg di miscela base pesa 900 g di SP55. In una seconda ciotola, azzerata allo stesso modo, pesa 100 g di burro di cocco. Usa i grammi, non il volume.

03 Porta la miscela a 70 °C

Inserisci i due ingredienti nel fusore. Scalda gradualmente fino alla completa fusione e porta la miscela a 70 °C. Mescola lentamente e accuratamente, raggiungendo fondo e pareti, fino a renderla omogenea.

Il fusore del nostro catalogo



Fusore per cera a caraffa, 1,7 lt
Codice HD-Y100A. Ha un selettore di potenza I/II e non un termostato regolabile: controlla la temperatura della cera con un termometro esterno, senza appoggiare la sonda sul fondo. Segui il manuale e non lasciare il fusore incustodito.

Vedi il fusore su eshop-candelx.com

Le scene operative sono illustrazioni fotografiche generate. I valori della bilancia nelle immagini sono indicativi: segui le dosi della tabella.

Profuma, cola e verifica

Prepara bicchieri adatti alle candele, asciutti e resistenti al calore.





04 Fragranza, se desiderata

Scegli una fragranza Proreuse per candele. Pesala a parte e rispetta dosaggio, temperatura di aggiunta e limiti indicati nella documentazione del prodotto e IFRA. Mescola bene. Non esiste una percentuale unica valida per tutte le essenze.

05 Cola nei bicchieri

Fissa lo stoppino al centro del fondo e mantienilo diritto con un supporto. Dopo la miscelazione, porta la cera alla temperatura di colata individuata con le prove: 70 °C è il riferimento di miscelazione, non una temperatura di colata universale. Versa lentamente lasciando spazio dal bordo.

06 Lascia raffreddare e prova

Lascia solidificare su un piano stabile, senza spostare i bicchieri e lontano da correnti d’aria. Prima di produrre più pezzi, esegui prove di combustione con la stessa miscela, fragranza, dose, bicchiere e stoppino. Il cocco non sostituisce il corretto dimensionamento dello stoppino.

Lavora con attenzione: usa guanti resistenti al calore e attrezzatura asciutta; evita acqua nella cera e fiamme libere. Le fragranze nelle immagini sono rappresentazioni illustrative delle etichette Caramello e Cioccolata del catalogo.

Riferimenti catalogo: fusore HD-Y100A; fragranze Caramello e Cioccolato. Dosi e procedura della miscela: indicazioni Proreuse. Immagini ingredienti fornite da Proreuse; scene operative illustrative.